





LP7650 吊秤标定说明书

按  显示[2nd]，再按一次  显示[PASS-]，



然后显示[00000]，通过     输入密码，按  确认。
密码错误返回称重状态，密码正确可设置单位，量程，零点校准和加载校准。


显示[un kg]单位为 kg，按  或  可以更改为[un lb]单位 lb，按  确认。

显示[FS 03]，表示为 3t 量程，可按  或  修改量程。






显示	量程	检定分度值	可切换分度值
FS 01	1t	0.5kg	0.2kg
FS 02	2t	1kg	0.5kg
FS 03	3t	1kg	0.5kg
FS 05	5t	2kg	1kg
FS 10	10t	5kg	2kg


按  确认。

显示[CALon]按  进入重量校准，按  退出校准模式。

显示[LoAd0]为零点校准，无加载，稳定灯点亮后，按  确认。显示[0]

按  退出校准模式，按  显示[LoAd1]加载砝码，2 秒后显示[00000]，通

过     输入砝码重量，按  确认输入重量，待砝码稳

定后，稳定灯点亮后，再长按  确认。

显示[End] 按  返回称重状态。

备注：密码为 07650